

## 留守番電話サービス

- 留守番電話センターへの転送は、転送電話サービスを利用します。そのため、留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。ただし、転送電話サービスの「TVコール」と留守番電話サービスは、同時に利用できます。
- 発信規制サービスの「全発信規制」または「全着信規制」を設定中は、転送電話サービスおよび留守番電話サービスはご利用になれません。（発信規制サービスが優先されます。）
- 留守番電話サービスで利用できる機能などについて詳しくは、「サービスガイド 3G」を参照してください。
- 電源を切っているときや圏外時にかかってきた電話を、インフォメーションでお知らせすることもできます。（着信お知らせ機能：P.13-5）

### 留守番電話サービス開始

留守番電話サービスを開始します。



「呼出なし」/「呼出あり」選択 ➡ ●

■「呼出あり」選択時：上記操作のあと、呼出時間選択 ➡ ●

- 確認メッセージが表示されます。

### 留守番電話サービス開始後に着信があると

■ 着信音が鳴っている間に (☎) を押すと、そのまま通話できます。

- 「呼出なし」で留守番電話サービスを開始しているときは、着信音は鳴らず、留守番電話センターに転送されます。

**補足 ➡** 留守番電話サービスを本機の簡易留守録 (P.2-9) と合わせてご利用になるときは、呼出時間の設定により、優先順位が変わります。

例：留守番電話サービスの呼出時間…10秒

簡易留守録の呼出時間……………9秒

と設定すると、簡易留守録が優先されます。（ただし、電波状況により優先順位が変わることがあります。）

### 留守番電話サービス停止

留守番電話サービスを停止します。

メニュー → 設定 → 通話/TVコール設定 (☎) → 留守番・転送電話

「留守番・転送停止」選択 ➡ ● ➡ 「はい」選択 ➡ ●

- 確認メッセージが表示されます。
- 転送電話サービスも停止します。

### 伝言メッセージ再生

留守番電話センターに入っている伝言メッセージを確認します。

メニュー → 電話機能

「留守電サービス再生」選択 ➡ ●

- 留守番電話センターに接続されます。以降は、アナウンスに従って操作します。
- 待受画面で次の操作を行っても、伝言メッセージを再生できます。
  - ● ➡ 「設定」選択 ➡ ● ➡ (☎) （「通話/TVコール設定」選択）
    - ➡ 「留守番・転送電話」選択 ➡ ● ➡ 「留守番電話」選択 ➡ ●
    - ➡ 「留守電サービス再生」選択 ➡ ●

**補足 ➡** ● 留守番電話センターに伝言メッセージが入っているときは、「☎」が表示されます。  
● 「☎」は本機から伝言メッセージを聞いたときに消えます。

## 留守番電話 サービス設定確認

留守番電話サービスの設定状況を確認します。



- 設定確認画面が表示されます。
- 確認の終了：上記操作のあと ●


## 着信お知らせ機能を利用する

着信お知らせ機能を「On」にすると、電源を切っているときや圏外時にかかってきた電話をインフォメーションでお知らせします。

- 留守番電話サービスを開始しているときだけ、利用できます。

## 着信お知らせ機能 設定／解除

着信お知らせ機能を設定／解除します。



- ネットワークに接続されます。以降は、アナウンスに従って操作してください。

### 着信お知らせ機能設定中に着信があると

- 電源を切っているときや圏外時には、着信があったことをセンターで記憶します。電源を入れたり圏内に入ると、インフォメーション（📞 P.2-7）で着信があったことをお知らせします。
- インフォメーションが表示されるまでに、時間がかかることがあります。

